耐圧防爆構造型液面計·変位計

EX-GYdS-R

取扱説明書

510 サンテストは式会社

●安全上の注意●


ご使用(運転・保守・点検)の前に必ずお読み下さい。 お読みになった後は必ず保管してください。

GYセンサのご使用に際しては必ずこの取扱説明書をよくお読みいただくとともに、安全に対して充 分に注意を払って正しい取り扱いをしていただくようお願いいたします。

本書では安全注意事項のランクを「危険」・「注意」として区分しております。



取り扱いを誤った場合に危険な状況が発生し、作業者が 死亡または重傷を受ける可能性が想定される。



取り扱いを誤った場合に、危険な状況が発生し、作業者が 中程度の傷害を受ける可能性が想定される。 または物的損害が発生する可能性が想定される。

なお、⚠ 注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。 いずれも重要な内容を記載しておりますので必ず守ってください。 この取扱説明書はGYセンサを実際にご使用になる方のお手元に必ず届くようにお取りはからい 下さい。

危険

【設計上の注意事項】

- 口センサが故障して出力が不定となった場合、システム全体が安全側に働くように設計を行うか、 安全回路を設けて下さい。
- 口マグネット、ケーブル、電源等の異常やノイズ、振動、衝撃等によりセンサ出力が不定となった場 合、システム全体が安全側に働くように設計を行うか、安全回路を設けて下さい。

危険 【使用上の注意事項】

口センサーカバーが開いたままだと防爆性能が失われます。通電する前に必ずセンサーカバを閉めて下さい。 口通電状態でセンサーカバを開けると防爆性能が失われます。センサーカバを開ける場合は電源遮断後に時 間をおいて行って下さい。

注意

【使用上の注意事項】

- □定格仕様を越えて使用しますと誤動作、故障の原因となります。
- □センサーの取付、配線作業及びコネクターの着脱は必ず電源を遮断してから行ってください。 通電状態での配線作業、コネクター着脱は故障の原因となるだけでなく、防爆性能も失われます。
- 口コネクターが雨などで濡れたままの着脱は故障の原因となります。十分乾燥させた後に行ってくだ さい。
- 口定格と異なる電源を接続したり、誤配線をすると、火災、故障の原因となります。
- 電源投入前に必ずご確認下さい。 口端子、コネクターのゆるみが無いか、電源投入前に必ずご確認下さい。
- 口ケースの隙間よりコントローラー内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意して下さい。 火災、故障の原因となります。
- 口プローブとコントローラ間、電源及び出力ケーブルを電力・動力ケーブル等と結束するとノイズの影響を受ける . 場合があります。
 - 適切な距離を空けるか、電線管等で保護して下さい。
- □ 3ントローラーは防滴構造になっておりません。 □ 3ントローラが濡れる、若しくは水、油が飛散する場所では使用しないで下さい。 □ 3ントローラは防爆機器ではありません。コントローラは赤色険場所でご使用してい。
- 口仕様変更・分解・改造は絶対に行わないでください。火災、故障の原因となります。

目 次


1.	概要	<u> </u>																
		動作	原	理			•			•	•	•	•		•		3	
	1.2	防爆	構	造		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
	1. 3	型式	説	明		٠	٠	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	4	
2.	変位	センサー	· (フ	゜ローフ゛) 0	IC	ָּז עַ	力打	Bι	١								
	2. 1	センサー	カハ	· - (蓋) 0)]	割(-	ţΪ	5								4	
	2. 2	ケーフ゛	ルク	゛ラント゛	の	取	付			•	•	•			•		5.6	
	2.3	結線				•		•		•	•	•			•		6 · 7	
	2.4	プロー	フ゛	の取り	り作	† (·	t	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	
	2.5	プロー	゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゚	のデッ	۱,	y"	ーン		•	•	•	•	•	•	•	•	8 • 10	
	2.6	フロート				•	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	•	8 • 9	
	2. 7	マク゛ネ	ット			٠	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	
3.	外額	図																
		゙゚゚ヮ゚ヮ	_	ブ													10	
	3. 2	プ゜ロー	つ゛	ヘット゛オ	·-7	° +											10	

1. 概 要

じわい

Model G Y シリーズはWiedemann効果による磁歪現象を応用した工業用変位センサーです。 センサープローブに沿って移動するマグネットにより、特殊な磁歪線の上にねじり歪みが発生し、その歪の 伝播時間を測定することによって位置を知るアブソリュート方式の変位センサーです。

1.1 動作原理



左図は基本的な動作図を示します。 磁歪線に矢印Aの様な電流パルスを与えると 磁歪線に円周方向の磁場を生じます。 マケネットを図のように配置したとすると、そ の部分にのみ軸方向磁場が与えられ、点線 で示すような斜めの磁場が生じ、このため に磁歪線のこの部分にねじりを発生させま す。


っ。 の現象を Wiedemann効果といいます。こ のねじりは一種の振動ですから、金属であ る磁歪線上を音速で伝播することになりま す。

液面計ではフロート内部にマグネットが内蔵されています。

GYシリーズ変位センサーでは、この超音波の伝播時間を計測します。


1.2 防爆構造

本センサーは耐圧防爆構造を有する液面計(変位センサー)です。 防爆構造記号は Exd II CT6 であり、ほとんど全てのガス・蒸気雰囲気で使用できます。 防爆記号は下記のように分類されています。



型式検定合格記号はロッド径 ϕ 10 については第TC14614号 ϕ 13.8については第TC14615号 ϕ です。

1.3 型式説明




<u>2. 変位センサー(プローブ)の取扱い</u>

複雑な調整は全く不用でプローブとコントローラーを正しく接続しコントローラに電源を供給すればフロート、検出マグネットの移動に比例した位置の変化を直ちに知ることができます。 正しくご使用いただくために下記の項目にご注意下さい。

2.1 センサーカバー(蓋)の開け方


本センサーは耐圧防爆構造を有する液面計・変位計です。

本にパーは耐圧的爆構造を有する液面計・変位計です。 従ってセンサーカバーの開状態では、センサー部が耐圧容器とならないため防爆性能が失われてしまいます。 誤ってカバーを開けられないようにするため、カバーを開けるには専用工具を必要とします。 専用工具は対辺24mmの六角棒レンチで、センサーカバーの頭部にある凹に差し込んで回します。 爆発性ガス・蒸気雰囲気中で開ける場合、すでに通電中の時はセンサー回路のコンデンサーに充電されたエネル ギーを放電させるため、電源遮断後1分間以上を経過した後に行って下さい。




2.2 ケーブルグランドの取付


①ケーブルグランドの構成部品は、下図の部品群(品番A、B、C)に大別されます。




②品番Aをプローブヘッドにねじ込み、六角穴付き止めねじ(M3)を六角棒スパナ(呼び1.5)でねじ込み固定します。




③ケーブルを品番B、Cに通し、パッキングランド及びクランプナットをスパナでねじ込みます。 締め付け後、ケーブルを手で引っ張って固定されていることを確認します。



④品番Bを品番Aに挿入し、品番C ユニオンナットをスパナで締め付けます。



⑤ユニオンナットの六角穴付き止めねじ(M3)を六角棒スパナでねじ込み固定します。




⑥取り外すときは逆の順番で行って下さい。

2.3 結線

ケーブルをセンサーの端子台に接続します。 端子はM4用を使用します。




ケーブルは一括シールド編組線付きツイストペア線を使用します。 誤接続は故障の原因になります。電源投入前に必ずご確認下さい。



141 → /·	طط عامل		\\ \tau \pm
端子台	機能	付属ケーブル色	注意事項
		(コネクターピン番号)	
+15V _{または} +24V	電源 (+15Vまたは+24V)	赤 (①)	注1,2
+30V _{# told} NC	電源(+30V _{または} NC)	黄 (②)	注1,2
0 V	電源 OV	白 (③)	注1,2
SHLD	シールド編組線	シールド線(③)	注3,4
STR(+)	スタート (+)	緑 (④)	注2
STP(+)	ストッフ゜(+)	黒 (⑤)	注2
STR (-)	スタート (ー)	青 (⑥)	注2
STP(-)	ストッフ゜(−)	茶 (⑦)	注2
Ŧ	接地線		注4,5,6


- 注 1. 電源「+15V_{*たは}+24V」、「+30V_{*たは} NC」、「0V」はコントローラーから供給されます。 GYcRP型プローブは「+15V」、「+30V」、「0V」となります。 GYcRS型プローブは「+24V」、「NC」、「0V」となります。
 - 2.「+15V_{または}+24V]と「0 V」、「STR+」と「STR-」、「STP+」と「STP-」、「+30V_{または} NC」と「接地線」をケーブルのツイストへ。7線で御使用下さい。
 - 3. シールド編組線は「SHLD」端子に接続してください。シールド編組線はコントローラー内で0 Vに接続されています。
 - 4. シールド編組線を接地線として使用しないで下さい。
 - 5. 接地線は端子台でなく接地端子「♣」に接続して下さい。
 - 6. 接地がインバーター、サーボモーター等の接地線と共用になっている場合はそのノイズ影響を受けることがあります。その場合はケーブルに接地線を設けず、接地は専用接地線を使用してセンサーケースの外部接地端子に接続して下さい。



(接地端子)

接地については「ユーザーのための工場防爆電気設備ガイド」労働省産業安全研究所編 第9.3.4 項によります。

実際には上述注記4~6項を参照して下さい。




* コントローラにより付属ケーブルとコネクタが添付されない機種があります。

2.4 プローブ の取り付け

基本的には、フランジ・取付金具として強磁性体を使用しても問題ありません。 取付に際し、プローブを溶接することはできません。(溶接の熱により故障します。) 取付ねじ部に シールテープを御使用下さい。

フランジの溶接については御発注時にあらかじめ指示いただけます。(オプション)



また、上述のように溶接することはできません。 プローブヘッドとフロート(マグネット)間を支持する場合、支持材料は非磁性体(ステンレス、アルミニウム、黄銅など)を御 使用下さい。

2.5 プローブ のデット ゾーン


プローブは、根元 (プローブヘッドに近い方) と先端にデッドゾーンがあります。 根元のデッドゾーンは、マグネットがプローブヘッドに近づくとマグネットの磁束がプローブヘッド内の歪検出部に 影響を与えるため生じます。 先端のデッドソ゚ーンはプローブの終端で歪信号が反射するのを防ぐためのダンピングゾーンがあるために

生じます。
どちらのデッドゾーンもマグネットがこの部分に位置した場合の出力は無効です。

寸法は 3.外形図 を御参照下さい。

2.6 70-1


GYtンサーは磁石を内蔵したフロートを用いることで高精度液面計となります。 $(\phi 50SUS3167n-1)$



注. 刻印のない方をプローブヘッドに向け挿入します。

8 -----

$(\phi 40SUS7D-1)$



SUS304/316 材質: SUSS 比重: 0.52 破壊圧:1.37MPa


注.ダイヤマークをプローブヘッドに向け挿入します。

2. 7 マケ ネット

検出マグネットは下記を用意しています。

プローフ、はご指定のマケ、ネットで最大性能が出せるように調整してあります。 従って、ご指定以外のマケ、ネットを使用されると出力が不定となる場合もありますので使用しないで 下さい。 *高分解能型コントローラを使用する場合は先端デッドゾーンが130~150mmまで長くなることがあります。


(No. T16-M2型)



注1. セットねじと反対面をプローブヘッドに向け挿入してください。

2. 上記斜線部には強磁性体を置いてはいけません。 (カバーを付ける場合はSUS、アルミニウム、黄銅等非磁性体をご使用下さい。)


(No. T14-M2型)



- 注1. ねじ部側をプローブヘッドに向け挿入してください。
 - 2. 上記斜線部には強磁性体を置いてはいけません。 (カバーを付ける場合はSUS、アルミニウム、黄銅等非磁性体をご使用下さい。)
 - 3. ロッド径 φ 13. 8には使用できません。

3. 外形図

3.1 プローブ




注1. 根本デッドゾーンはあらかじめご指定いただけると変更ができます。 フロートがデッドゾーンに入るおそれのある場合はオプションのフロートストッパーを御使用下さい。 2. 先端デッドゾーンは有効ストロークおよび使用温度等により最大130mmまで増加します。

- 3. 最低液位は先端デッドゾーンの変更、液比重により変動します。

3. 2 7° 0-7° ^y h° t-7° t

本プローブはプローブヘッドを開けると耐圧防爆性能が失われます。危険場所で誤ってプローブヘッドを開けられないようプローブヘッドを開けるには本プローブヘッドオープナの特殊工具を必要とします。





本資料に記載された製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(医療機器、車両、航空宇宙機、

原子力制御など)に対応する仕様にはなっておりません。 そのような用途への使用をご検討の場合は事前に当社営業窓口までご相談下さい。 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に電子機器は誤動作したり故障するこ

当社製品をご使用いただく場合は、製品の誤動作や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置やシステム上での十分な安全設計を行なうことを お願いします。

フェンを わ願いします。 本製品の保証期間は納入後1年間といたします。 万一、保証期間内に執入後1年間といたします。 無償にて修理または代替品をお送りいたします。ただし下記の場合は保証の範囲外とさせてい ただきます。

たたきます。
1. 不適当な条件、環境、取扱い、使用による場合
2. 納入品以外の原因による場合
3. 当社以外による改造または修理による場合
4. 当社出荷当時の技術では予見することが不可能な現象に起因する場合
5. 天災、災害などによる場合
また、ここでいう保証は納入された本製品単体の保証に限るもので、本製品の故障により誘発 される損害は除外させていただくものとします。

本資料に記載の仕様は、改良などのため予告なく変更することがあります。

製造発売元

STO SANTEST CO., LTD. サンテストは式会社

〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号 TEL 06 (6465) 5561 FAX 06 (6465) 5921